

ぶるツヤ トルマリンプラスの使い方注意点

■ 誤作動防止ロック機能ボタンの使い方

ぶるツヤは、スタイリング時の誤作動防止の為、すべてのボタンが長押ししないと反応しないように設定されています。

①各部の名称



操作するときは
すべて“長押し”になります。

②電源を入れる。

電源プラグをコンセントに差し込んで「電源ON/OFF ボタン」を約3秒間長押しすると、電源がONとなります。この際、設定温度表示ディスプレイが点滅⇒点灯されます。

③ボタン誤作動ロックを入れる、解除する。

スタイリング時の誤作動を防止する為に温度アップ・ダウンボタン、電源ON/OFF ボタン、振動バイブ機能ON/OFF ボタンをロックして作動しないようにすることができます。
「電源ON/OFF ボタン」を約1秒間ずつ2回押しすると、ボタン誤作動ロックが作動し液晶ディスプレイが2回点滅します。⇒これでボタン誤作動ロック状態です。

ボタン誤作動ロックが作動している間にもう一度、「電源ON/OFF ボタン」を約1秒間ずつ2回押しすると、ボタン誤作動ロックが解除され、液晶ディスプレイが2回点滅します。

※誤作動防止の設計上、電源ON/OFF ボタンを2回押し際には、ボタンを「ポチッポチッ」と早く連打すると反応しませんので、1回1回をしっかりと押ししてください。

④温度をあげる、さげる。

「温度アップ (+10°C) ボタン」を長押しすると温度が上昇します。逆に、「温度ダウン (-10°C) ボタン」を長押しすると温度が下降します。温度設定は、120~220°Cの範囲で設定することができます。

※誤作動防止の設計上、約1秒間長押ししないと反応しないようになっています。しっかりと押しするようにしてください。

⑤振動機能を使う、解除する。

「振動機能 ON/OFF」ボタンを約1秒間押しボタンを離すと、設定温度表示ディスプレイが2回点滅し振動機能がONになりヘアアイロンが振動します。

振動機能が作動している間にもう一度、「振動機能 ON/OFF」ボタンを約1秒間押しボタンを離すと、設定温度表示ディスプレイが2回点滅し振動機能がOFFになりヘアアイロンが停止します。

⑥電源を切る。

液晶ディスプレイが表示されている状態で「電源ON/OFF ボタン」を約3秒間長押しすると電源を切ることができます。この際、設定温度表示ディスプレイが消えます。

※ボタンロックがかかっている場合には、解除してから電源オフを行ってください。

※電源をオフしても、電源プラグがコンセントに差し込まれている限り、待機状態となりイオン&オゾンが微量ながら生成され続けます。使用をしない際にはコンセントから電源プラグを抜いていただくようお願いいたします。